

No.	点検項目	チェック部	状態	判定	処置	/	/	/	/	/
						点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	点検結果
1	伸縮作動、 ガタつき	はしごがスムーズに伸縮するか 重複部にガタつきがないか		はしごがスムーズに作動しない場合は、 使用中止 異状箇所を確認	工場修理・廃棄 または部品交換					
2	支柱の 曲り	各下・中・上はしご 目視で確認		「曲がり」が目視で確認 できるものは、 使用中止	工場修理 ・廃棄					
3	支柱 先端部	支柱先端部に 「変形」「曲がり」が ないか		「変形」「曲がり」が 大きいものは、 使用中止	工場修理 ・廃棄					
4	下・中はしご 支柱(アルミ)	各支柱に屈曲・ へこみ・摩耗・穴あき がないか		へこみ=2.5mm以上 摩耗・穴あきがある ものは、使用中止	工場修理 ・廃棄					
5	上はしご 支柱(FRP)	取付け部・フランジ コーナー部に 割れ・ひびがない か		コーナー部に割れ・ヒ びがあるものは使用 中止 両面(表・裏)に割れ・ ひびが10cm以上ある ものは使用中止	工場修理 ・廃棄					
6	上はしご 支柱(FRP)	支柱(FRP)に 摩耗・きずがないか		摩耗・きずが 1mm以上あるものは 使用中止	工場修理 ・廃棄					
7	踏さん (上・中・下)	へこみ・屈曲・ 変形・亀裂がないか		へこみが4mm以上・ 変形・亀裂あるものは、 使用中止	工場修理 ・廃棄					
8	踏さん 取付部	取付部に、ゆるみ・ ガタつき・切断が ないか		ゆるみ・ガタつき・ リベット頭の切断が あるものは、使用中止	工場修理 ・廃棄					
9	アウトリガー 伸縮管 ジャッキ	伸縮管のガタつき 切断・亀裂がないか		ガタつきが8mm以上・ ジャッキ調整できない・ 端具が接地しないもの 使用中止	工場修理 ・廃棄					
10	接続管	接続管の亀裂・曲り・ リベットの切断・ ゆるみがないか		接続管の亀裂・曲り・ リベットの切断・ゆるみ があるもの使用中止	工場修理 ・廃棄					

No.	点検項目	チェック部	状態	判定	処置	/	/	/	/	/
						点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	点検結果
11	抜け止め・落ち止め ストッパー	変形・曲がり 亀裂がないか		変形・曲がり・亀裂があるものは、使用中止	工場修理 ・廃棄					
12	滑車・取付金	滑車の回転 滑車取付金の変形・損傷、ねじのゆるみ・脱落がないか		滑車の回転しない、変形・損傷、ねじの脱落があるものは使用中止	工場修理 ・廃棄					
13	ロック金物	ロック金物の変形・損傷 ロープの固定具合	 ロープが固定されない	変形・損傷があるもの、ロープが固定されないものは使用中止	工場修理 ・廃棄					
14	作動ピン・カム	変形・摩耗・亀裂 ねじ、リベットのゆるみ・外れがないか	 変形・磨耗 取付けが斜め変形 変形・割れ	変形・摩耗・亀裂、ゆるみ・外れがあるものは使用中止	工場修理 ・廃棄					
15	止め金具(上・中)	止め金が踏さんにかかるか 作動・ばねは良いか 変形・損傷はないか		止め金が、かからない時・ばねが折損した時は使用中止 ※ 片側だけの使用は絶対行わないで下さい	工場修理・廃棄 または部品交換					
16	安全フック	安全フックがセットでき、ガタつきがないか 変形・摩耗・亀裂がないか		安全フックがセットできない・ガタつきがある場合は使用中止	工場修理・廃棄 または部品交換					
17	電柱ベルト	ねじのゆるみ・脱落 ゴム・ベルトの摩耗・亀裂・損傷がないか	 ねじの緩み ベルトの摩耗・破損 ゴム 摩耗・亀裂	ねじのゆるみ・脱落 ゴム・ベルトの摩耗・亀裂・損傷があるものは使用中止	部品交換					
18	安全器	安全器が確実に停止するか、スムーズに作動するか 各部品に変形・外れ・亀裂がないか		安全器の自然落下テストで約30cm以内で止まらなければ使用中止	工場修理・廃棄 または部品交換					
19	親綱兼用操作ロープ	繊維のきれ 毛羽たち、ねじれがないか		繊維のきれ 毛羽たち、ねじれがあるものは、使用中止	部品交換					

製品型式	LT-5.5 ・ 6.5 ・ 7.3 ・ 8.3	※ 点検にて異常が発見された場合は、直ちに使用中止し、安全管理者の方へすみやかにご連絡ください。			
点検月	年 月、第 週	総合判定	使用中止	点検項目No.	〈記事〉
使用者			部品交換(要)	部品交換日	
点検者			工場修理(要)		
管理No			修理不能(要)		